

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152950.

Марка а/м	SSANGYONG	
Модель а/м	Kyron	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	салонный	
Артикул МПУ "Fortus"	152950	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2255	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152950.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2255	Замок МПУ	1
2	KR-2255	Кронштейн МПУ	1
3	B-S-C-N-T-06020	Болт срывной М6х20	2
4	B-S-C-N-T-06025	Болт срывной М6х25	2
5	GS-06	Гайка срывная М6	3
6	SHV-06	Шайба Volvo φ6	7
7	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять верхнюю накладку консоли

1



Снять накладку

2



Открутить два винта

3



Открутить винт

4



Открутить два болта

5



Снять консоль

6



Просверлить отверстие Ø22мм

7



Открутить гайки крепления

8



Открутить гайки крепления

9



Прикрутить кронштейн

10



Закрепить замок с шаблоном на кронштейне

11



Просверлить отверстие под цилиндр замка

12



Сорвать крепёж кронштейна

13



Установить замок и сорвать крепёж

14



Сорвать крепёж

15



Заменить крепёж селектора

16



Заклеить отверстие

17



Сорвать консоль в обратном порядке

18